


Scozier

IN220800035V04_US_CA

A90-223_A90-223V00



EN: **WARNING:** Suitable for children of 3+ years old.

FR: **ATTENTION:** Convient aux enfants de 3+ ans.

FR: INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

EN: ASSEMBLY INSTRUCTION

FR: **IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFREMER ULTERIEUREMENT**

EN: **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

EN


Warning:

- * When assembling, it is recommended to wear safety goggles to protect your eyes.
- * Children must be supervised when playing with this equipment.
- * Only use this product on flat and even surfaces - do not place on stairs or slopes.
- * For outdoor use only.
- * Keep the appliance at least 8 feet away from objects such as fences, garages, houses, laundry lines, overhanging branches and electrical wires.
- * Common sense must be used when playing with this product.
- * This product is stable - it stays balanced when using.
- * Do not stand behind the net (or in the path of the ball being kicked) to avoid being hit by the ball.
- * Do not stand on this appliance - it could damage the unit and cause injury.
- * Do not use this product as a bungee or for any other purposes, other than what is described in this manual.


FR

Avertissement :

- * Lors de l'assemblage, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
- * Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent avec cet équipement.
- * N'utilisez ce produit que sur des surfaces plates et régulières - ne placez-le pas sur des escaliers ou des pentes.
- * Pour une utilisation en extérieur uniquement.
- * Gardez l'appareil à au moins 8 pieds de distance d'objets tels que les clôtures, les garages, les maisons, les cordes à linge, les branches en surplomb et les fils électriques.
- * Il faut faire preuve de bon sens quand on joue avec ce produit.
- * Ce produit est stable - il reste en équilibre lors de son utilisation.
- * Ne vous tenez pas derrière le filet (ou dans la trajectoire du ballon botté) pour éviter d'être touché par le ballon..
- * Ne vous tenez pas sur cet appareil - cela pourrait l'endommager et causer des blessures.
- * N'utilisez pas ce produit comme un saut à l'élastique ou à d'autres fins, autres que celles décrites dans ce manuel.




01



EN Hang the elastic cords on the hooks starting with the ones on the four corners, and then hang the remaining elastic cords one by one.



FR Attachez d'abord les élastiques des quatre coins sur les crochets, puis accrochez les élastiques restants les uns après les autres.

02



EN Tip: Tube 12 is in tube 11, pull tube 12 out of tube 11 when assembling the product frame.

FR Astuce : le tube 12 est dans le tube 11, tirez le tube 12 hors du tube 11 lors de l'assemblage du cadre du produit.




EN **Tips:** The product should be assembled by adult.

The gloves should be weared when assemble the product.

FR **Conseils:** Le produit doit être assemblé par un adulte.

Lors de l'assemblage du produit, veuillez porter des gants.



EN **Tips:** To avoid the metal plate part when assemble the net on the frame.

FR **Conseils:** Évitez d'entrer en contact la partie en tôle lorsque vous fixez le filet au cadre.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
Fabriqué en Chine