


Assembly Instruction / Montageanleitung

N651P191131+ N651P191132

Sideboard



Importeur	Decobus Handel GmbH		
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland		
URL	https://www.decobusgroup.de		
Hersteller	Shouguang Rema Wood Co.,LTD		
Adresse	Daotian Town, Shouguang City,Weifang,Shandong, China		
URL	https://www.remawood.com		
<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de
EC	REP		

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding. Please read these instructions fully before starting assembly:

Tools required: Phillips screwdriver (medium & large)

1. Check you have all the components and tools listed on the following pages.
2. Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.
3. Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.
4. Make sure you have enough space to layout the parts before starting.
5. During assembly do not stand or put weight on the product, this could cause damage.
6. Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.
7. Assemble on a soft level surface to avoid damaging the unit or your floor.
8. Parts of the assembly will be easier with 2 people.
9. To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your power drill is set on a low torque setting.
10. Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts.
11. Regularly check and ensure that all bolts and fittings are tightened properly.
12. Please do not place items that exceed the load capacity.

Care and maintenance:

Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis. Bitte lesen Sie diese Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen: Erforderliches Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher (mittel und groß)

1. Überprüfen Sie, ob alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge vorhanden sind.
 2. Entfernen Sie alle Zubehörteile aus den Plastiktüten und teilen Sie sie in ihre Gruppen auf.
 3. Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, es besteht Erstickungsgefahr durch Kleinteile wenn verschluckt.
 4. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zum Anordnen der Teile haben, bevor Sie beginnen.
 5. Stellen Sie sich während der Montage nicht auf das Produkt und belasten Sie es nicht, da dies zu Schäden führen kann.
 6. Bauen Sie den Artikel so nah wie möglich an seiner endgültigen Position (im selben Raum) zusammen.
 7. Stellen Sie das Gerät auf eine weiche, ebene Oberfläche, um eine Beschädigung des Geräts oder Ihres Bodens zu vermeiden.
 8. Teile der Montage lassen sich einfacher mit 2 Personen durchführen.
 9. Um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung Ihres Produkts zu verringern, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Bohrmaschine auf ein niedriges Drehmoment eingestellt ist.
 10. Setzen Sie alle Teile und Schrauben während der Montage locker zusammen. Erst wenn das Produkt fertig ist, sollten Sie die Schrauben vollständig festziehen.
 11. Überprüfen Sie regelmäßig und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Anschlüsse ordnungsgemäß festgezogen sind.
 12. Bitte platzieren Sie keine Gegenstände, die die Tragfähigkeit überschreiten.
- Pflege und Wartung:
Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Scheuermittel.


Using Camlocks

Step 1

Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.

1


DO NOT OVER TIGHTEN.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.



Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

2




Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

3




Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.

4




Verwendung von Camlocks

Schritt 1

Schließen Sie das männliche Camlock gemäß den Anweisungen in der Montageanleitung mit einem Schraubendreher an.

1


DO NOT OVER TIGHTEN.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.



Schritt 2

Schieben Sie das Männlicher Camlock in das Eingangslot.

2




Schritt 3

Setzen Sie das Femalecamlock wie in der Anleitung gezeigt ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Oberseite des Camlocks auf das Eintrittsloch für den männlichen Camlock zeigt.

3




Schritt 4

Drehen Sie die Weibliches Camlock mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn.

Sie sollten ein Klicken spüren, wenn der Camlock eingerastet ist.


Das Gelenk ist jetzt sicher

4



Assembly Instruction / Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132










Part List / Stückliste

Please check you have all the panels listed below

/Bitte überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Panels vorhanden sind

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required. / Hinweis: Die unten angegebenen Mengen sind die richtigen Mengen, um die Montage abzuschließen. In manchen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich sind.

N651P191131

<p>① X 1</p>  <p>Top panel</p>	<p>⑤ X 1</p>  <p>Bottom panel</p>	<p>⑨ X 2</p>  <p>under support</p>
<p>⑥ X 2</p>  <p>Back support</p>	<p>⑦ X 2</p>  <p>Back board</p>	<p>⑧ X 2</p>  <p>Back board</p>
<p>⑮ X 2</p>  <p>Shelf panel</p>		










Part List / Stückliste

Please check you have all the panels listed below

/Bitte überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Panels vorhanden sind

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required. / Hinweis: Die unten angegebenen Mengen sind die richtigen Mengen, um die Montage abzuschließen. In manchen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich sind.

N651P191132

<p>③ X 1</p>  <p>Middle panel</p>	<p>④ X 1</p>  <p>Right side panel</p>	<p>② X 1</p>  <p>Left side panel</p>
<p>⑩ X 2</p>  <p>Leg</p>	<p>⑪ X 1</p>  <p>Door panel</p>	<p>⑫ X 1</p>  <p>Door panel</p>
<p>⑬ X 1</p>  <p>Door panel</p>	<p>⑭ X 1</p>  <p>Door panel</p>	 <p>Hardware kit</p>

Hardware list / Hardwareliste

ITEM:N651P191131& N651P191132


Please check you have all the panels listed below

/Bitte überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Panels vorhanden sind

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required. / Hinweis: Die unten angegebenen Mengen sind die richtigen Mengen, um die Montage abzuschließen. In manchen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich sind.

N651P191131& N651P191132

<p>A</p> <p>M6x40 14+1PCS</p>	<p>B $\text{Ø}8 \times 30 \text{mm}$</p> <p>12+1PCS</p>	<p>C M6x35mm</p> <p>14+1PCS</p>	<p>D</p> <p>4PCS</p>
<p>E</p> <p>4PCS</p>	<p>F $\text{Ø}3.5 \times 14 \text{mm}$</p> <p>78+2PCS</p>	<p>G $\text{Ø}4 \times 30 \text{mm}$</p> <p>8PCS</p>	<p>H</p> <p>4PCS</p>
<p>J</p> <p>1PC</p>	<p>K M6x30mm</p> <p>1PC</p>	<p>L</p> <p>16PCS</p>	<p>M</p> <p>8PCS</p>
<p>N</p> <p>1PC</p>	<p>P</p> <p>2PCS</p>	<p>Q</p> <p>2PCS</p>	<p>R</p> <p>5PCS</p>
<p>U</p> <p>1PCS</p>			










"Note: "Q" is an anti-dumping device. Please decide whether to install it according to your needs.
Hinweis: "Q" ist ein Antidumping-Gerät. Bitte entscheiden Sie, ob Sie es entsprechend Ihren Anforderungen installieren möchten."



Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 1




Step 2



Assembly Instruction Montageanleitung



ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 3



A1 x 4

Step 4





A2 x 4


Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 5






Step 6




Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 7







Step 8






Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 9











Step 10








Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 11







Step 12





Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 13






Step 14






Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 15







Step 16



Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 17



Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191131& N651P191132

Step 18

